

Instrukcja obsługi

1 po dostarczeniu beczki powinno się ją ustawić na gruncie wypoziomowanym i twardym ze spadkiem 2% do odpływu

2 do bali lejemy wodę ok 15 litrów w odstępie czasu 15-20 minut dotąd aż utwoży się lustro wody ok 1 cm i nie będzie przeciekać , jeśli to zrobimy możemy napełniać balię do samej góry

3 rozpalenie pieca następuje wtedy gdy jest on zalany w pełni wodą w przeciwnym razie może ulec przepaleniu

4 po upływie pierwszej doby czyli po pierwszej kąpieli trzeba poluzować obejmę kluczem 17 gdyż drewno jest po suszarni i w momencie nabierania wody puchnie i jest to bardzo ważne w przyszłości przy jej użytkowaniu

5 pokrywa służy do ochrony przed liśćmi i należy ją przykrywać beczkę przy wystudzonej bali oraz służy do szybszego zagrzania wody

6 zimą najlepiej bali niczym nie przykrywać lub jeśli to robimy musimy około dwóch razy w miesiącu z beczki skorzystać by ta miała szansę na pobranie

sobie wilgoci

7 do mycia beczki należy używać mydła szarego a z zewnątrz olejować ją co kilka miesięcy olejem tungowym wcześniej miejsca przetarte szlifować papierem ściernym

8 jeśli z beczki nie korzystamy to demontujemy komin który pod wpływem silnych wiatrów może uszkodzić spaw pieca

9 w bali przez cały rok musi być woda przynajmniej w okresach bardzo ciepłych jeśli w beczce nie będzie przez dłuższy czas wody rozeschnie się wtedy trzeba użyć środka GEKON w celu uszczelnienia klepek

10 w piecu palimy drewnem liściastym nie przepelniając komory pieca , gdyż nie będzie cugu

12 jacuzzi jeśli takowe jest podłączone pracuje ok 30 minut potem najczęściej się wyłącza silnik z powodu przegrzania , do podłączenia pod skrzynkę trzeba wezwać elektryka , po każdym użyciu w zimę należy przedmuchać węże by nie zamarzły

13 palić w piecu powinny osoby dorosłe

INFORMACJE DODATKOWE

Zagrożenia związane ze złym użytkowaniem

Podczas palenia w podgrzewaczu wody należy zachować szczególną ostrożność , chronić ręce i oczy przed płomieniami i pyłem.

Balia przeznaczona jest dla osób 18 +

W bali nie korzystamy z napojów alkoholowych

Podczas kąpieli nie dotykamy komina i innych elementów ze stali nierdzewnej.

Podczas podłączania prądu do skrzyni hermetycznej musimy poprosić o to elektryka z uprawnieniami który w fachowy sposób podejmie instalację i przejrzysz tą która jest na budynku z którego chcemy doprowadzić prąd

Podpis osoby podłączającej

Zawsze podczas kąpieli trzeba pamiętać o nadzorze osoby która będzie w razie wypadku mogła udzielić pomoc osobą użytkującym balię

Jeśli podczas kąpieli dojdzie do jakiegoś uszkodzenia mechanicznego beczki trzeba natychmiast usunąć usterkę

W razie jakichkolwiek pytań prosimy skontaktować się z producentem nie czekać z żadną małą i dużą usterką mechaniczną lub inną .

INFORMACJE DODATKOWE 2

Podczas korzystania z bali mogą wystąpić takie działania jak :

- Oberwanie wkręta lub wkrętów spowodowane pracą drewna , kurczenie lub rozszeżanie , wkręty należy wymienić na nowe, jest to normalne zjawisko
- elementy drewna które wycierają się podczas użytkowania
- szazenie beczki od wewnątrz (degradacja biologiczna)
- zmiana koloru wody spowodowana jest tym że z drewna wydziela się żywica
- zmiana koloru beczki od zewnątrz , balia jest poddana warunkom atmosferycznym
- brak wody w beczce spowoduje jej rozeschnięcie
- przepalenie pieca w jego górnej części świadczy o tym iż balia nie została zalana do pełna wodą przy rozpaleniu w podgrzewaczu wody tyczy się to wszystkich rodzajów podgrzewaczy
- wypaczenie pokrywy
- podpięcie wszelkich instalacji elektrycznych samodzielnie może spowodować złą prace silnika i zabezpieczenia przeciwporażeniowego**
- brak kontroli nad obejmami może spowodować wypaczeniem bali (drewno nie ma ujścia, pracy)
- ubytki wody w bali mogą wystąpić do 20 % na dobę ,oddaniem wilgoci do beczki,podczas parowania i lej wylewania.